

Notice d'utilisation

Distributeur de chocolat chaud



COMPOSITION

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Couvercle (x1) | 10. Panier inférieur (x1) |
| 2. Bol (x1) | 11. Couvercle pour réservoir à chaudière à eau (x1) |
| 3. Tarière de mélange (x1) | 12. Réservoir pour chaudière (x1) |
| 4. Poignées à accrocher au bol (x2) | 13. Distributeur de produits (taraud) (x1) |
| 5. Corps de machine (x1) | 14. Grille de bac de récupération (x1) |
| 6. Interrupteur principal (x1) | 15. Bac de récupération (x1) |
| 7. Régulateur de température °C (x1) | 16. Bouchon de vidange du réservoir de la chaudière (x1) |
| 8. Pieds (x4) | |
| 9. Palette de mélange (x1) | |



INSTALLATION ET UTILISATION

1. Assurez-vous que l'interrupteur (6) soit sur arrêt.
2. Ouvrez le couvercle de la chaudière (11) et remplissez-le d'eau chaude jusqu'à atteindre le MAX (environ 3 litres).
3. Refermez ce couvercle et ouvrez le couvercle du bol (1) afin d'y verser le mélange lait-chocolat en respectant le niveau maximum.
4. Refermez le couvercle et branchez l'appareil sur secteur. Appuyez sur l'interrupteur pour démarrer l'appareil.
5. Réglez le thermostat.

Le bouton RESET est placé à l'arrière du bol, une fois la température atteinte, la machine s'arrête. Appuyez sur le bouton pour redémarrer l'appareil.



6. Placez une tasse sous le robinet. Pour faire couler le chocolat, il faut tirer ou enfoncer la manette du robinet et tirer la tige vers vous.
7. Si le débit est trop bas, veuillez tirer la tige vers vous.

Attention, ne touchez pas le bol et son couvercle, aux risques de vous brûler.

NETTOYAGE ATTENDU

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
2. Sortez l'eau du réservoir et le contenant du bol. Remplissez le bol d'eau chaude et savonneuse et faites-la sortir par le robinet.
3. Changez l'eau et réitérez l'expérience une seconde fois.
4. Pour rincer le bol, mettez de l'eau claire et faites-la couler par le robinet.
5. Démontez le bol et les accessoires et nettoyez-les avec de l'eau savonneuse et une éponge non-abrasive. Il ne faut en aucun cas prendre des produits détergeant pour nettoyer l'appareil.
6. L'intérieur et l'extérieur de la machine doivent être propres.