

Notice d'utilisation

Appareil à raclette traditionnel



COMPOSITION

- 1 x appareil à raclette
- 1 x câble alimentaire

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez le cordon à l'appareil et la prise. Laissez préchauffer l'appareil 10 minutes. Mettez en place le fromage et réglez l'appareil de façon à ce que la résistance soit le plus proche possible du fromage sans le toucher. Attention, aux éventuelles risques de brûlures. **Attention, l'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance. Il ne doit jamais être branché lorsqu'il n'est pas utilisé et il ne doit jamais chauffer à vide, sauf en période de préchauffage.**
2. Laissez chauffer 30 secondes et faites coulisser la résistance avec le chapeau cuivre, pour pouvoir racler le fromage à l'aide d'un couteau à raclette. Il est impératif de ne pas toucher les parties métalliques pendant l'utilisation de l'appareil.

NETTOYAGE ATTENDU

Lorsque l'appareil à raclette est froid et hors tension, vous pouvez le nettoyer. L'appareil ne peut être nettoyé par jet d'eau direct, ni avec des produits détergents ou abrasif. Il suffit de passer un coup d'éponge humide sur la demi-lune qui supporte le fromage, ainsi que sur le chapeau cuivre. **Attention à ne pas mouiller la résistance et les composants électriques.**

