

Notice d'utilisation Fontaine à chocolat avec ou sans support lumineux

COMPOSITION

- 1 x fontaine
- 1 x vis sans fin
- 1 x coupelle
- 1 x câble d'alimentation
- 1 x support à LED
- 6 x petits côtés (support lumineux)
- 1 x soucoupe blanche (support lumineux)
- 1 x télécommande LED (support lumineux)
- 1 x câble d'alimentation (support lumineux)

En option :
Support lumineux
Chocolat de couverture



INSTALLATION ET UTILISATION

1. Positionnez la vis sans fin (2) dans le socle (1) et assurez-vous qu'elle soit bien positionnée
2. Ajoutez la soucoupe (3) sur la vis sans fin
3. Branchez l'appareil et allumez et faites chauffer la machine à l'aide des deux boutons

POUR LE CHOCOLAT

Préparation à la casserole :

1. Faire chauffer 40 cl d'eau à 50 °C
2. Ajoutez 600 g de chocolat préalablement cassé en morceaux
3. Lissez le chocolat à l'aide d'un fouet
4. Incorporez 10 cl d'huile d'arachide
5. Lissez encore jusqu'à l'obtention d'un chocolat parfaitement homogène et fluide

Votre chocolat est prêt !

NETTOYAGE ATTENDU

Procédez à l'entretien lorsque l'appareil est débranché et refroidi.

1. Enlevez le chocolat
 2. Séparez tous les éléments de la machine (1,2,3)
 3. Lavez-les avec de l'eau claire et savonneuse
- Surtout, ne pas plonger l'appareil dans l'eau !***

