

Notice d'utilisation Lave-vaisselle

COMPOSITION

1 x lave-vaisselle	1 x panier à assiettes
1 x bouchon	1 x panier à verres
1 x filtre	1 x bouton ON/OFF
1 x cordon d'alimentation	1 x bouton lancement du cycle

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez l'appareil à une source d'alimentation et à une arrivée d'eau pour l'évacuation
2. Ouvrez le robinet de l'eau
3. Placez dans le lave-vaisselle, le bouchon et le filtre
4. Fermez la porte du lave-verre et pressez le bouton de gauche ON/OFF.
5. L'appareil commence à se remplir d'eau et à monter en température (environ 3 à 4 minutes)
6. Placez votre vaisselle sale à l'aide d'un panier, puis appuyez sur le bouton de droite «Marche cycle»

NETTOYAGE ATTENDU

1. Débranchez l'appareil et veillez à ce que l'eau soit froide
2. Enlevez le panier, bouchon et filtre et nettoyez-les avec une eau claire et savonneuse
3. Une fois l'appareil vidé, enlevez les restes de nourriture
4. Nettoyez la machine avec de l'eau chaude/tiède et savonneuse

