



Notice d'utilisation Plancha à gaz simple ou double

COMPOSITION

1 x détendeur + tuyau de gaz
1 x tiroir
1 x spatule

En option :
Bouteille de gaz

INSTALLATION ET UTILISATION

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUT APPAREIL À GAZ, RESTEZ À L'ABRI DU VENT

1. Branchez le détendeur sur la bouteille de gaz et ouvrez le gaz.
2. Pour allumer la plancha, tournez le bouton sur l'étincelle ★ et appuyez toutes les 5 secondes sur le piézo. L'allumage d'un appareil à gaz peut être très long lors de la première mise en route (environ 2 minutes).
3. Vous pouvez apercevoir la veilleuse à travers le trou se trouvant au dessus du bouton.
4. Puis, tournez le bouton pour ajuster la température.

Les deux plaques sont totalement indépendantes.

Pensez à vider régulièrement le tiroir récupérateur de graisse.

Pour éteindre l'appareil, il vous suffit de tournez le bouton sur 0, fermez la bouteille de gaz.

Cet appareil est conçu pour être utilisé en plein air, loin de tous matériaux inflammables. Il est important qu'il n'y ait pas de protection sur la plancha et qu'il soit à 1 m minimum de tout autre objet inflammable. La plancha doit être utilisée sur une surface plane, stable, et sur une surface non-inflammable.

NETTOYAGE ATTENDU

1. Lorsque la plaque est encore chaude, enlevez les résidus avec la spatule rigide.
2. Humidifiez ensuite abondamment la plaque de cuisson pour détremper les sucs restant avec une éponge gorgée d'eau.
3. Laissez agir quelques minutes, puis nettoyez la plaque avec une éponge douce, de l'eau et du liquide vaisselle.
4. Rincez avec de l'eau claire.
5. Ne pas oublier de nettoyer le tiroir récupérateur de graisse.

