

Notice d'utilisation Gaufrier double électrique

COMPOSITION

1 x gaufrier double avec 2 plaques
2 x câble d'alimentation

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Les deux plaques sont totalement indépendantes. De ce fait, branchez le câble d'alimentation en face de la ou les plaques souhaitées.
2. Huilez légèrement les plaques avec de l'huile et refermez-les.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF et ajustez la température de la plaque en tournant le bouton. La lumière «heat» s'allume, une fois que la température est actionnée.
4. Il est également possible de tourner le second bouton, qui lui, est un minuteur.

NETTOYAGE ATTENDU

1. Eteignez l'appareil et débranchez-le.
2. Une fois les plaques froides, nettoyez-les avec de l'eau tiède et savonneuse, ainsi que l'intégralité du matériel, en évitant les parties électriques. Une fois nettoyé, l'appareil ne doit plus être gras.
3. Séchez le gaufrier à l'aide d'un chiffon microfibre.

