


Notice d'utilisation Machine sous vide

COMPOSITION

1 x câble d'alimentation

INSTALLATION ET UTILISATION



1. Placez votre contenu dans le sac, laissez au moins 5 cm entre le contenu et le sommet du sac.
2. Ouvrez le capot de la machine et placez le sac dans la chambre d'aspiration.
3. Refermez le capot et appuyez dessus, par les deux extrémités jusqu'à entendre un « clic ».
4. Appuyez sur « aspiration scellage » pour lancer l'opération complète.
5. Appuyez sur les deux boutons latéraux pour déverrouiller le capot.

NETTOYAGE ATTENDU

Débranchez l'appareil avant tout nettoyage !

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. Utilisez un linge propre et humide pour détacher les tâches ou les résidus.

Séchez bien l'appareil avant toute nouvelle utilisation.