

Notice d'utilisation Machine à hot dog

COMPOSITION

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1 machine avec poignées et câble | 1 verre |
| d'alimentation intégrés | 1 couvercle |
| 1 casserole | 4 pics pour le pain |
| 1 spirale | |

INSTALLATION ET UTILISATION

1. Branchez l'appareil à une alimentation électrique
2. Ajoutez de l'eau dans la casserole
3. Allumez le bouton de gauche pour faire chauffer le pain
4. Allumez le bouton de droite pour faire chauffer les saucisses
5. Tournez le thermostat sur 3 pour un maintien au chaud idéal

NETTOYAGE ATTENDU

Veillez à toujours éteindre et débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse. Séchez minutieusement.

