


Notice d'utilisation Lave-verre

COMPOSITION

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1 x lave-verre | 1 x bouchon |
| 2 x voyants lumineux | 1 x filtre |
| 1 x bouton ON/OFF | 1 x cordon d'alimentation |
| 1 x bouton cycle en cours | 2 x paniers à verres |
| 1 x bouton pompe de vidange | |
| 1 x tuyau | |

INSTALLATION ET UTILISATION



1. Branchez l'appareil à une source d'alimentation et à une arrivée d'eau pour l'évacuation
2. Ouvrez le robinet de l'eau
3. Placez dans le lave-verre, le bouchon et le filtre
4. Fermez la porte du lave-verre et pressez le bouton ON/OFF. Le voyant vert s'allume et l'appareil commence à se remplir d'eau et à monter en température (environ 3 à 4 minutes)
5. Placez votre vaisselle sale à l'aide d'un panier, puis appuyez sur le bouton 2 «Marche cycle»

NETTOYAGE ATTENDU

1. Débranchez l'appareil et veillez à ce que l'eau soit froide
2. Enlevez le panier, bouchon et filtre et nettoyez-les avec une eau claire et savonneuse
3. Une fois l'appareil vidé, enlevez les restes de nourriture
4. Nettoyez la machine avec de l'eau chaude/tiède et savonneuse

